

# V780 - Jondal

Montagehandleiding



## Tekening 1

### De V780-Jondal bestaat uit:

- 2 sets aluminium profielen (1 en 2) op uitvalmaat
- 2 sets aluminium profielen van 100 cm (3 en 4)
- 1 polycarbonaat helder of opaal dubbelwandige kunststofplaat (5), breedte 980 cm.
- 20 schroeven met afdekdopjes (15)
- 20 meter glasrubberstrip (6)
- 8 hoekbeschermplaatjes (7 t/m 14). Deze worden gekit.

Wat niet wordt meegeleverd zijn de bevestigingsschroeven en pluggen om de profielen aan de muur en/of veranda te bevestigen.

## Tekening 2

### Metten en zagen van polycarbonaatplaat

De maat van de polycarbonaatplaat is 5 cm kleiner dan het driehoekige vak d.w.z. rondom 2,5 cm. Het zagen van de plaat kan met een normale decoupeerzaag of handzaag.

## Tekening 3

Nu de 4 sluitprofiel delen voorzien van gaatjes  $\varnothing$  4 mm. Nu de lange profieldelen 6 gaatjes 10 cm. Vanaf de uiteinden. De staande korte profieldelen 2 gaatjes  $\varnothing$  4 mm.

## Tekening 4

### Monteren van de polycarbonaatplaat

Het is praktisch om eerst het sluitprofiel onder te plaatsen en de schroeven (M4 bolkop) die meegeleverd zijn gedeeltelijk in te draaien. (Zorg er wel voor dat de polycarbonaatplaat horizontaal in het midden zit. Nu verder alle sluitprofielen plaatsen en vastschroeven.

## Tekening 5

De afdichting is nu nagenoeg klaar op de kleine hoeken links- en rechts boven. Voor het afdekken van deze open hoeken zijn fraaie afdekplaatjes meegeleverd. Deze worden gekit. De plaatjes worden aan beide zijden aangebracht.





